

INFO

Crimpzangen für Westernstecker

Schneiden, Abisolieren und Crimpen mit einem Werkzeug.

Westernstecker lassen sich wie folgt unterscheiden:

4-polige Stecker für Telefonhörer und Netzgeräteanschluss

6-polige Stecker für Fax- und Telefonanschluss

8-polige Stecker im ISDN-Bereich und PC-Anschlüsse